

P115S/ P115D

Ústředna PROFILE s jedním kruhovým vedením mělká / hluboká

ZETTLER

PROFILE je ústředna elektrické požární signalizace s bohatou funkční výbavou a barevným dotykovým TFT displejem, uživatelským rozhraním vyvinutým přímo pro účely požární signalizace.

Je určen k ovládání v rukavicích nebo bez rukavic a nabízí uživatelům snadno použitelné, intuitivní a flexibilní ovládací prvky včetně přihlašování bez klíčů, pomocí RFID karet, barevně rozlišených dle stupně obsluhy.

Systém umožňuje připojení jednoho kruhového vedení s 250 adresami, je proto vhodný pro malé až středně velké objekty. Ústředna používá robustní protokol digitální smyčky MZX a dokáže pracovat se všemi stávajícími a osvědčenými hlásiči a V/V moduly včetně nových detektorů 6. generace a V/V modulů se čtyřmi vstupy a výstupy.

Protokol digitální smyčky MZX je dostatečně robustní, aby byl schopen fungovat s většinou typů kabelů, proto představuje ideální volbu pro modernizace s využitím stávající kabeláže, což výrazně snižuje náklady. Integrovaný napájecí zdroj dobíjí baterie a je schopen napájet celou škálu sirén a majáků napájených z vedení.

Libovolnou kombinaci až 99 ústředěn PROFILE je možné zapojit do sítě tvořené metalickými nebo optickými segmenty a tím zajistit bezproblémovou integraci v sebesložitéjších objektech.



Vlastnosti

- // 8,4" barevný dotykový vícejazyčný TFT displej – architektonicky atraktivní a plně programovatelný
- // Ergonomické zobrazování ikon – jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní eliminuje chyby obsluhy
- // Dotykově ovládané stavové LED poskytují souhrnné informace o událostech – okamžitý přístup k podrobným informacím o událostech
- // Kontextová nápověda a pokyny pro obsluhu na obrazovce – snižují potřebu školení uživatelů a poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem nepracují často
- // Uživatelsky konfigurovatelné mapy na obrazovce – nejsou nutné další situační plány
- // Programovatelná grafika v klidovém stavu – možnost propagace
- // Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí – poskytují uživatelům úplnou kontrolu a snižují pracnost servisu a údržby
- // Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé paměti událostí s kapacitou 10 000 záznamů pomocí dynamických filtrů – efektivní diagnostika
- // Přihlašování bez klíčů pomocí RFID karet – identifikace uživatelů a záznam jejich činnosti

Technické specifikace

Všeobecné informace		
Počet kruhových vedení	1	
Počet adres na kruhovém vedení	250	
Celkový počet adres	250	
Počet LED skupin hlásičů	16	
Počet skupin hlásičů	240	
Mechanické parametry		
Rozměry	V x Š x H 480 x 410 x 140 mm (P115S)	V x Š x H 480 x 410 x 205 mm (P115D)
Hmotnost	9,7 Kg (P115S)	10,6 Kg (P115D)
Barva		
Skříň	RAL 7035	
Ovládací panel	Pantone Grey 431C	
Prostředí		
Provozní teplota	-8°C to +55°C	
Skladovací teplota	-20°C to +70°C	
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá (bez kondenzace)	
EMC/RFI:	EN50130-4, EN61000-6-3	
Elektrické parametry		
Napájecí napětí	230 VAC 50/60 Hz	
Odběr	1,6 A	

Informace pro objednávání

- 557.200.551 PROFILE P115S ústředna s jedním kruhovým vedením v mělké skříni
557.200.552 PROFILE P115D ústředna s jedním kruhovým vedením v hluboké skříni

Společnost ZETTLER představuje, na evropském trhu, přední značku v oblasti produktů zabývajících se detekcí požáru, zabezpečením a komunikačními systémy. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývající se detekcí požáru zahrnuje širokou řadu produktů MZX TECHNOLOGY pro detekci požáru se schválením EN54 CPD a schváleními a certifikáty včetně certifikátů VdS a NF pro všechny evropské země. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývající se komunikací v oblasti pečovatelských služeb představuje technologickou špičku v odvětví a nabízí nejnovější řešení volání pečovatele - tzv. nurse-call, nouzového volání, komunikace a správy na bázi protokolu IP pro domy s pečovatelskou službou, nemocnice, věznice a související trhy. Produktové řady společnosti ZETTLER jsou k dispozici prostřednictvím distributorů produktů ZETTLER i mnoha zastoupení společností ADT a Tyco po celém světě. Další informace získáte na adrese www.zettlerfire.com.