

P485D/P405D

Ústředna PROFILE se 2-4 kruhovými vedeními

ZETTLER

PROFILE je ústředna elektrické požární signalizace s bohatou funkční výbavou a barevným dotykovým TFT displejem, uživatelským rozhraním vyvinutým přímo pro účely požární signalizace. Je určen k ovládní v rukavicích nebo bez rukavic a nabízí uživatelům snadno použitelné, intuitivní a flexibilní ovládací prvky včetně přihlašování bez klíčů, pomocí RFID karet, barevně rozlišených dle stupně obsluhy.

System umožňuje připojení až čtyř kruhových vedení s 250 adresami, je proto vhodný pro středně velké až velké objekty. Ústředna používá robustní protokol digitální smyčky MZX a dokáže pracovat se všemi stávajícími a osvědčenými hlásiči a V/V moduly včetně nových detektorů 6. generace a V/V modulů se čtyřmi vstupy a výstupy.

Ústředna PROFILE je jádrem komplexního systému elektrické požární signalizace, kterou lze využívat k ochraně životů i majetku.

Libovolnou kombinaci až 99 ústředn PROFILE je možné zapojit do sítě tvořené metalickými nebo optickými segmenty a tím zajistit bezproblémovou integraci v sebesložitějších objektech.



Vlastnosti

- // 8,4" barevný dotykový vícejazyčný TFT displej – architektonicky atraktivní a plně programovatelný
- // Ergonomické zobrazování ikon – jednoduše ovladatelné uživatelské rozhraní eliminuje chyby obsluhy
- // Dotykově ovládané stavové LED poskytují souhrnné informace o událostech – okamžitý přístup k podrobným informacím o událostech
- // Kontextová nápověda a pokyny pro obsluhu na obrazovce – snižují potřebu školení uživatelů a poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem nepracují často
- // Uživatelsky konfigurovatelné mapy na obrazovce – nejsou nutné další situační plány
- // Programovatelná grafika v klidovém stavu – možnost propagace
- // Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí – poskytují uživatelům úplnou kontrolu a snižují pracnost servisu a údržby
- // Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé paměti událostí s kapacitou 10 000 záznamů pomocí dynamických filtrů – efektivní diagnostika
- // Přihlašování bez klíčů pomocí RFID karet – identifikace uživatelů a záznam jejich činnosti

Technické specifikace

Všeobecné informace	
Počet kruhových vedení	2, rozšiřitelné až na 4
Počet adres na kruhovém vedení	250
Celkový počet adres	1000
Počet LED skupin hlásičů	80 (pouze P485D)
Počet skupin hlásičů	240
Mechanické parametry	
Rozměry	V x Š x H 480 x 410 x 205 mm
Hmotnost	10,6 Kg
Barva	
Skříň	RAL 7035
Ovládací panel	Pantone Grey 431C
Prostředí	
Provozní teplota	-8°C to +55°C
Skladovací teplota	-20°C to +70°C
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá (bez kondenzace)
EMC/RFI:	EN50130-4, EN61000-6-3
Elektrické parametry	
Napájecí napětí:	230 VAC 50/60 Hz
Odběr	1,6 A
Max. kapacita baterie	38 Ah

Informace pro objednávání

- 557.200.553 PROFILE 485D ústředna se 2-4 kruhovými vedeními v hluboké skříni
557.200.554 PROFILE 405D ústředna se 2-4 kruhovými vedeními v hluboké skříni

Společnost ZETTLER představuje, na evropském trhu, přední značku v oblasti produktů zabývajících se detekcí požáru, zabezpečením a komunikačními systémy. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývajících se detekcí požáru zahrnuje širokou řadu produktů MZX TECHNOLOGY pro detekci požáru se schválením EN54 CPD a schváleními a certifikáty včetně certifikátů VdS a NF pro všechny evropské země. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývajících se komunikací v oblasti pečovatelských služeb představuje technologickou špičku v odvětví a nabízí nejnovější řešení volání pečovatele - tzv. nurse-call, nouzového volání, komunikace a správy na bázi protokolu IP pro domy s pečovatelskou službou, nemocnice, věznice a související trhy. Produktové řady společnosti ZETTLER jsou k dispozici prostřednictvím distributorů produktů ZETTLER i mnoha zastoupení společností ADT a Tyco po celém světě. Další informace získáte na adrese www.zettlerfire.com.

PSF287ZTZC – June 2014